

Meny

- Sett inn symbol/Tekst...
- Tegn vegoppmerkingslinje
- fra AutoCAD linje - Vegoppmerkingslinje
- Sperrefelt (skrå)
- Sperrefelt 1 (vinkel)
- Sperrefelt 2 (vinkel)
- Gangfelt
- Vikelinje
- Sykkelfelt

Bus stop

- Box junction with "box"
- Box junctions with criss-cross
- Emergency exit
- Transverse Bars
- Filled polygon with painting
- Insert symbol along a line

*/

- Rediger vegoppmerking
- Trim med lukket polyline
- Tegn referansesymbol
- Mengdeberegning
- Presentasjonsmodus
- Innstillinger...
- Verktøylinje
- Help...