

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

- Topp 5 FAQ FRA SUPPORT
- Arbeidsprosess
- AutoCAD ikke innstallert?
- Datasettet blir større i Mb ved opprydding/sletting
- Dialog vises ikke
- Eksport til SoundPlan
- Endre tekstur for GangSykkelveg (flate 1.3 og -1.3)
- Enkel Tverrprofil og Mengdeberegning i VA
- Feil buer i AutoCAD 2017
- Filsti
- Flater med feil høyde
- Forhåndsvisning i 3d ved import
- Forhåndsvisning og import av grunnundersøkelser fra Statens vegvesen GUDB
- Få inn Civil 3D funksjoner når AutoCAD startes fra Novapoint DCM
- Hvordan gjøre om en linje til trappetrinn?
- Hvordan importere Civil3D?
- Hvordan opprette Quadri-modell i NN2000?
- Import
- Import av DWG med teksturer
- Import av IFC med teksturer
- Import av kabler og ledninger fra SOSI
- Import av KOF, tegneregulering for påskrift av høyder
- Import av LandXML, og definere det som lag i grunnen
- Import av SOSI, lage egen konverteringsregel
- Import av treeteksturer
- Korrigere korrupte TIN
- Lage koordinatsfil for ortofoto
- Lage resulterende terrengoverflate med vegprosjekt
- Lagring
- Legge inn ortofoto i AutoCAD som har tegnsatt UTF-8 i styringsfilen
- Låne lisens i Novapoint
- Maler for oppgaver (Task templates)
- Navigering i 3D vinduet
- Redigering av lagstandard ved tegning av planpresentasjon
- Rull tilbake modell
- Sirkulære avhengigheter mellom oppgaver
- Skille mellom høyspent og lavspent i visning
- Skille på attributter i tegneregulering
- Skjære inn vegmodell i ortofoto
- Sy sammen triangelm modeller i AutoCAD Civil 3D
- Tegne elementer med fast lengde i AutoCAD
- Tegne koter fra terrengoverflate til AutoCAD
- Tegneregulering for påskrift av SOSI-egenskaper
- Transformasjon
- Triangulering, bruk av knekklinjer, hull og sammensyning av flater i 19.10
- Ulovlig tegn i prosjektnavn i Novapoint
- Valg av aktiv oppgave

- [Vinduene plan, 3D, lengde- og tverrsnitt](#)
- [Vise flere oppgaver og/eller objekter sammen](#)